

# Programação Siga-me

## Para Ramal

**Para Ativar:** \*21 + [número do ramal] + <colocar o telefone no gancho>

**Para Desativar:** \*20 + <colocar o telefone no gancho>

## Para Número Externo

**Para Ativar:** \*21 + 0 + [numero de telefone externo] + <colocar o telefone no gancho>

**Para Desativar:** \*20 + <colocar o telefone no gancho>

---

Revisão #3

Criado 13 setembro 2024 18:28:08 por Vlad

Atualizado: 26 setembro 2024 14:00:30 por Kajita